


KÖENIG

Montageanleitung / manuel de montage

COMPACT PRO 220
08185



COMPACT PRO 240
08176



www.koenigworld.com

Kundendienst / Service après-vente / servizio clienti
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28, Postfach CH-8052 Zürich
Tel. 043 266 16 00 - Fax 043 266 16 10
Mail: servicecenter@dkbrands.com

PARTS LIST / LISTE DES PIECES

| KEY # | ITEM # | DESCRIPTION | DESCRIPTION | BESCHREIBUNG | 08176 | 08185 |
|-------|--------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|
| 1 | 34120192 | CASTING BOTTOM | FOND DU FOYER | GRILLKAMMER | 1 | 1 |
| 2 | 34110293H | CASTING TOP | COUVERCLE DU GRIL | DECKEL | 1 | 1 |
| 3 | 10081-K50 | NAMEPLATE | PLAQUE D'IDENTIFICATION | NAMENSSCHILD | 1 | 1 |
| 4 | S21061 | WING NUT - 10-24 | ECROU - 10-24 | FLÜGELMUTTER - 10-24 | 2 | 2 |
| 5 | 10571-5 | HEAT INDICATOR | INDICATEUR DE CHALEUR | TEMPERATURMESSER | 1 | 1 |
| 6 | 32300112 | HINGE PIN | GOUPILLE DE CHARNIÈRE | SCHARNIERSTIFT | 2 | 2 |
| 6A | 10240-15 | HINGE PIN | GOUPILLE DE CHARNIÈRE | SCHARNIERSTIFT | 4 | 4 |
| 7 | S21233 | HITCH PIN CLIP | ATTACHE DE CHEVILLE | SPLINT | 6 | 6 |
| 9 | 04160108 | GRID - PORCELAIN | GRILLE | GRILLROST | 1 | 1 |
| 10 | 10222-T225 | FLAV-R-WAVE | FLAV-R-WAVE | FLAV-R-WAVE | 1 | 1 |
| 11 | 38110174 | GRID - WARMING RACK | GRILLE | WARMHALTEROST | 1 | 1 |
| 15 | 10390-T301 | BURNER ASSY | ENSEMBLE DE BRULEUR | HAUPTBRENNER | 1 | 1 |
| 17 | 10342-244 | ELECTRONIC IGNITOR | ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE | SCHALTER ZÜNDER ELEKTRONISCH | • | 1 |
| | 10342-245 | ELECTRONIC IGNITOR | ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE | SCHALTER ZÜNDER ELEKTRONISCH | 1 | • |
| 18 | 10342-T301 | ELECTRODE | ELECTRODE | HAUPTELEKTRODE | 1 | 1 |
| 21 | 10440-E30E | CONTROL ASSEMBLY | SOUPAPE | VERTEILEINHEIT | • | 1 |
| | 10442-E32E | CONTROL ASSEMBLY | SOUPAPE | VERTEILEINHEIT | 1 | • |
| 21A. | S13467-079 | HOSE-SIDE BURNER | TUYAU DU BRÛLEUR LATÉRAL | SCHLAUCH FUER SEITENBRENNER RECHAUD | 1 | • |
| 21B. | Y-11230 | COTTER PIN | ATTACHE DE CHEVILLE | VERBINDUNGSClip | 1 | • |
| 22 | 10111-24CH2 | HOSE & REGULATOR | TUYAU ET REGULATEUR | SCHLAUCH/REGLER | 1 | 1 |
| 23 | 10472-K37 | CONTROL KNOB | BOUTON DE CONTROLE | DREHSCHALTER | 3 | 2 |
| 31 | 10194-E445KO | CONTROL COVER | PANNEAU DE CONTROLE | KONSOLE | • | 1 |
| | 10194-E465KO | CONTROL COVER | PANNEAU DE CONTROLE | KONSOLE | 1 | • |
| 33 | 10184-R78 | RADIATION SHIELD | ÉCRAN DE CHALEUR | HITZESCHILD | 1 | 1 |
| 35 | 10184-E401 | SUPPORT-CASTING-LEFT | SUPPORT GAUCHE DU FOYER | HALTERUNG FÜR GRILLKAMMER - LI | 1 | 1 |
| 36 | 10184-E411 | SUPPORT-CASTING-RIGHT | SUPPORT DROIT DU FOYER | HALTERUNG FÜR GRILLKAMMER - RE | 1 | 1 |
| 37 | 10184-E481 | SUPPORT-SIDE SHELF-LEFT | SUPPORT TABLETTE DE GAUCHE | HALTERUNG FÜR ARBEITSTISCH - LI | 2 | 2 |
| 37A | 10184-E62 | SUPPORT-SIDE SHELF-LEFT | SUPPORT TABLETTE DE GAUCHE | HALTERUNG FÜR ARBEITSTISCH - LI | 2 | 2 |
| 38 | 10184-E491 | SUPPORT-SIDE SHELF-RIGHT | SUPPORT TABLETTE DE DROIT | HALTERUNG FÜR ARBEITSTISCH - RE | 2 | 2 |
| 38A | 10184-E63 | SUPPORT-SIDE SHELF-RIGHT | SUPPORT TABLETTE DE DROIT | HALTERUNG FÜR ARBEITSTISCH - RE | 2 | 2 |
| 39 | 10956-E461 | BRACE-REAR | SUPPORT ARRIERE | HINTERE RAHMENSTÜTZE | 1 | 1 |
| 40 | 10958-E70 | BASE | TABLETTE INFERIEURE | BODENSCHALE | 1 | 1 |
| 41 | 10956-E431 | BRACE-FRONT | SUPPORT AVANT | VORDERE RAHMENSTUETZE | 1 | 1 |
| 42 | 10958-E682 | FRONT PANEL | PANNEAU AVANT | BLECHABDECKUNG VORNE | 1 | 1 |
| 43 | 10958-E562 | SIDE PANEL | PANNEAU LATERALE | BLECHABDECKUNG SEITLICH | 2 | 2 |
| 50 | 10711-E112 | SHELF | PLANCHETTE LATERALE – DROIT | SEITL. ARBEITSTISCH RECHTS | 1 | 1 |
| 51 | 10711-E112 | SHELF | PLANCHETTE LATERALE – DROIT | SEITL. ARBEITSTISCH RECHTS | • | 1 |
| | 10711-E132 | SHELF-SIDEBURNER | PLANCHETTE – BRÛLEUR DE CÔTÉ | SEITL. ARBEITSTISCH LINKS | 1 | • |
| 56 | 10892-7G | WHEEL | ROUE | RAD | 2 | 2 |
| 60 | 10711-E50 | END CAP - SHELF | MONTURE D'EMBOUT | SCHUTZABDECKUNG SPITZE - ABLAGE | 2 | 2 |
| 73 | S21420 | PUSH NUT | POUSSE ECROU | RADKAPPE | 2 | 2 |
| 74 | 32500179 | BOLT - 10-24 X 3/4 | BOULON - 10-24 X 3/4 | BOLZEN - 10-24 X 3/4 | 2 | 2 |
| 75 | 30230228 | HANDLE | POIGNÉE | DECKELGRIFF | 1 | 1 |
| 78 | 10892-13 | CASTOR | ROULETTES | DOPPELRAD | 2 | 2 |
| 79 | Y-11561 | BOLT – 1/4:20 x 1 3/4 | BOULON - 1/4:20 X 1 3/4 | SCHRAUBE - 1/4:20 x 1 3/4 | 8 | 8 |
| 80 | Y-11546 | SCREW- 1/4-20 X 5/8 | VIS – 1/4-20 X 5/8 | SCHRAUBE - 1/4:20 x 5/8 | 4 | 4 |
| 81 | Y-12860 | SCREW – 1/4-20 X 1 3/8 | VIS – 1/4-20 X 1 3/8 | SCHRAUBE - 1/4:20 x 1 3/8 | 4 | 4 |
| 82 | Y-12673 | SHELF - LOCK PIN | ÉTAGÈRE - GOUPILLE DE SERRURE | ARBEITSTISCH - VERRIEGELUNGSTIFT | 2 | 2 |
| 83 | Y-12310 | BOLT- 1/4-20 X 3/4 | BOULON - 1/4:20 X 3/4 | SCHRAUBE - 1/4:20 x 3/4 | 8 | 8 |
| 84 | S15170 | AXLE | ESSIEU | RADACHSE | 1 | 1 |
| 85 | Y-12855 | BOLT- 1/4-20 X 3/8 | BOULON – 1/4-20 X 3/8 | SCHRAUBE - 1/4:20 x 3/8 | 8 | 8 |
| 87 | Y-11793 | NUT- 1/4-20 | ECROU – 1/4-20 | MUTTER - 1/4-20 | 20 | 20 |
| 98 | S21124 | SCREW – 8 X 1/2 | VIS - 8 X 1/2 | SCHRAUBE - 8 x 1/2 | 20 | 18 |
| 99 | Y-12646 | SCREW – SHOULDER 8 X 1/2 | VIS - 8 X 1/2 | SCHRAUBE - 8 x 1/2 | 2 | • |
| 106 | Y-12835 | SCREW – 6-32 X 1/4 | VIS – 6-32 X 1/4 | SCHRAUBE - 6-32 x 1/4 | 2 | • |
| 109 | S21136 | SCREW - 8-32 X 3/8 | VIS - 8-32 X 3/8 | SCHRAUBE - 8-32 X 3/8 | 1 | 1 |
| 110 | 63139-981 | GRID | GRILLE | GRILLROST | 1 | • |
| 111 | 10390-E10 | SIDE BURNER | BRÛLEUR DE CÔTÉ | GASBRENNER SEITENRECHAUD | 1 | • |
| 113 | 10342-T14 | ELECTRODE – SIDE BURNER | ÉLÉCTRODE – BRÛLEUR DE CÔTÉ | HAUPTELEKTRODE SEITENRECHAUD | 1 | • |
| 114 | 53000-252 | COVER-SIDE BURNER | COUVERCLE LATÉRAL | GASRECHAUD DECKEL | 1 | • |
| 117 | 53004-271 | SHELF-SIDE BURNER | SUPPORT DE BRÛLEUR DE CÔTÉ | GEHAUSSE RECHAUD | 1 | • |
| 123 | S15115 | GREASE PAN - DISPOSABLE | CUVETTE A GRAISSE | ALU - TROPFSCHALEN | 1 | 1 |

